

15 VCA

- 15.1
- 15.2

15.1

PRO OMNY

Быстрая настройка

Каналы

Настройки аудио видео

Сеть

Тревоги и реакции

Видеоаналитика VCA

Параметры VCA

Отчеты

Журнал VCA

Настройки хранения

Системные настройки

Превью

Архив

Логи

Настройка

EW

Параметры VCA

Канал [2] OMNY F12N

Вкл

VCA

График

Реакция

2019-07-25 14:37:32 OMNY F12N

User Manual OMNY

Завершить

Стереть

Сохранить

Далее

Отменить

Получать снимки

VCA Анализ повед.

Настройка VCA Анализ повед.

VCA ID 1

Сброс

Правило VCA Пересечение линии

Чувствит-сть 80

Тип идентиф. Люди

Все

Люди

Машина

Люди и машины

Показать счетчик

Показать название правила

В обе стороны

И

NVR - . OMNY PRO, .

OMNY , .
- , , , .

15.2

1) - - - - -

- .
- , , 1
- .
- .
- .
- .
- .

Сохранить

Далее

Отменить

2) . , .

PRO OMNY

Превью

Архив

Логи

Настройка

EW

Быстрая настройка

Каналы

Настройки аудио видео

Сеть

Тревоги и реакции

Видеоаналитика VCA

Параметры VCA

Отчеты

Журнал VCA

Настройки хранения

Системные настройки

Параметры VCA

Канал

[2] OMNY F12N

Вкл

VCA

График

Реакция

Удалить

Удалить все

Пн

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Вт

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Ср

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Чт

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Пт

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Сб

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Вс

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Сохранить

Далее

Отменить

3) .

График

Реакция

Действие

Зуммер

Трев.сообщ GUI

Отправить Email

+Снимок

Развернуть в GUI

[1] OMNY-miniC

Инструкц.опер.

[1] Alias1

Тр.выход

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Начать запись

[1] OMNY-miniD...

[2] OMNY F12N

[3] OMNY-miniD...

[4] A12

[5] OMNY 404M...

[6] OMNY IP CA...

[7] OMNY 2120-I...

Отправить снимок

[1] OMNY-miniD...

[2] OMNY F12N

[3] OMNY-miniD...

[4] A12

[5] OMNY 404M...

[6] OMNY IP CA...

[7] OMNY 2120-I...

NVR.

GUI – , NVR VGA, HDMI

Email – email.

+ – (snapshot) .

GUI – , . (, NVR VGA, HDMI)

– , NVR VGA, HDMI. , « 00-22-33!»

– , .

– , FTP