

L2TP- SNR-CPE

2 (L2TP) - L2 IP- L2TP L2 IP L3 .

L2TP-:

- ;
- .

(1) - L2TP(2). L2TP(3). IP-(4) IP (5).

 IP , IP .

L2TP I(6), (7).



Маршрутизатор

Режим работы

Быстрая настройка

Настройки сети

Настройки радио

Сетевой экран

Сервисы

Сервер DHCP

Сервер L2TP

Сервер RADIUS

CWMP (TR-069)

Синхронизация времени

Службы DNS

Сервер Samba/WINS

Учёт трафика

Разное

Администрирование

Настройки сервера L2TP

Здесь вы можете настроить сервер L2TP.

Настройки сервера L2TP

Сервер L2TP	Включить	3	отключено
Внутренний IP адрес	172.16.200.1	4	
Диапазон клиентских IP адресов	172.16.200.2-172.16.200.20	5	
MTU туннеля	Автоматически		
MRU туннеля	Автоматически		

Дополнительные настройки WAN

☒ Адаптивный LCP интервал	☐ Включить отладку
☒ Включить NAT	☐ Проксировать агр запросы
☐ Разрешить MPPE	

Пользователи

Имя пользователя	Пароль	Действие
admin		Добавить / Изменить

Применить

Отменить

Сбросить

Windows 10

L2TP- Windows 10 - - VPN VPN .

- Windows().
- .
- IP- LAN .
- VPN -
- -
- .

Добавить VPN-подключение

Поставщик услуг VPN

Windows (встроенные)

Имя подключения

L2TP

Имя или адрес сервера

192.168.1.1

Тип VPN

Автоматически

Тип данных для входа

Имя пользователя и пароль

Имя пользователя (необязательно)

admin

Пароль (необязательно)

•••••

☒ Запомнить мои данные для входа

Сохранить

Отмена