

# WAN LAN SNR-CPE

SNR-CPE WAN , WAN LAN4 . Ethernet SFP WAN WAN .

WAN , - - WAN 5 1 SNR-CPE-ME2-SFP , , 1 5.

## Настройки физических портов

Здесь вы можете произвести настройки физических портов маршрутизатора.

### Состояние физических портов

Состояние портов	LAN 4	LAN 3	LAN 2	TV	WAN
-	1000 FD	-	100 FD	100 FD	
Принято байт	0	252.6 МиБ	0	33.0 МиБ	3.7 ГиБ
Передано байт	0	727.9 МиБ	0	2.5 ГиБ	325.6 МиБ

### Настройки физических портов

WAN порт	5	
Первый LAN порт	[Ближе к WAN порту]	
Режим порта 1	[Автосогласование]	Контроль потока: Авто
Режим порта 2	[Автосогласование]	Контроль потока: Авто
Режим порта 3	[Автосогласование]	Контроль потока: Авто
Режим порта 4	[Автосогласование]	Контроль потока: Авто
Режим порта 5	[Автосогласование]	Контроль потока: Авто