

DMZ

-
- DMZ

, , , , . SNR-CPE / (, UPnP).

Настройки проброса портов (Port forwarding)

Вы можете настроить правила проброса портов для открытия сервисов в Интернет.

Настройки проброса портов

Настройки проброса портов

Включить

Интерфейс	Протокол	Порт ист.	IP назначения	Порт назн.	Nat loopback	Комментарий	Действие
Правила проброса портов отсутствуют							
WAN	TCP&UDP				☐		Добавить

Применить

– . . (TCP/UDP) , :

- , : WAN/VPN;
- – TCP/UDP , (WAN) , IP (LAN);
- – TCP/UDP (LAN), IP , .

DMZ

Настройка демилитаризованной зоны

Вы можете настроить De-Militarized Zone (DMZ) для того что бы сделать ваш локальный сервер общедоступным.

Настройка демилитаризованной зоны

Включить DMZ

Включить

IP адрес

DMZ NAT loopback

Отключить

Применить

Отменить

Сбросить

DMZ () – (NAT) (, www, ftp .) .

DMZ (WAN) TCP/UDP (LAN), IP , .

DMZ – , DMZ . IP .



!

DMZ NAT loopback . DMZ