

CLI SNMP.

SNR, CLI:

```
SNR-S5210G-24TX-UPS-R#sh power
Device power information:
Power          Status
AC             Normal
Battery        Connected
Battery status:
Charging:      Discharging
Amperage:      0.8A
Voltage:       12.0V
Battery level: 60 %
```

SNMP PowerInfo (.1.3.6.1.4.1.57206.7.100.1.23)

```
snmpwalk -v2c -c private <ip_address> .1.3.6.1.4.1.57206.7.100.1.23
iso.3.6.1.4.1.57206.7.100.1.23.2.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.4.1.57206.7.100.1.23.3.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.4.1.57206.7.100.1.23.4.0 = INTEGER: 121
iso.3.6.1.4.1.57206.7.100.1.23.5.0 = INTEGER: 60
```

OID:

- iso.3.6.1.4.1.57206.7.100.1.23.2.0 - AC- 1, - 2.
- iso.3.6.1.4.1.57206.7.100.1.23.3.0 - , :
- 1 - ;
- 2 - ;
- 5 - .
- 6 -
- 7 -
- iso.3.6.1.4.1.57206.7.100.1.23.4.0 - , OID , 10
- iso.3.6.1.4.1.57206.7.100.1.23.5.0 - %