

DDNS

- [SNR-CPE](#)
- [DDNS SNR-CPE](#)

IP-, , , , .

SNR-CPE

Admin/Admin, SSH HTTP.

() >> , .

Настройки учётных записей			
	Логин	Пароль	Подтверждение
Администратор	AdminSnRcPe	*****	*****
Пользователь	User		
Менеджмент			

SSH HTTP LAN .


WAN >> >> , HTTP SSH LAN & WAN, .

Управление через HTTP	LAN & WAN	
Порт HTTP	80	
Порт HTTPS	443	
Журналирование HTTP(S)	Включить	Уровень: Error
Управление через SSH	LAN & WAN	
Порт SSH	22	

IP- >> >> IP WAN (IP-).

IP адрес физического WAN интерфейса	10.1.1.63
-------------------------------------	--

HTTP SSH .



DDNS SNR-CPE

Dynamic DNS (DDNS) - , , IP-.

- , IP- IP- DDNS DNS .
- IP- DDNS , DNS.
- IP- , .

DDNS. , DDNS. , noip.com, Hostname.

>> DNS >> DDN, Dynamic DNS www.no-ip.com.

noip.com.

Basic Info

Email

[Change Email](#)

Password

[Change Password](#)

Username

snrcpeexample

[Change Username](#)

Hostname, .

Create Hostname		Search...	
Hostname ▲	Last Update	IP / Target	Type
snrcpeexample.hopto.org	May 14, 2021 03:44 PDT		A

Настройки DDNS			
Провайдер Dynamic DNS	www.no-ip.com	О сервисе...	работает
Имя пользователя	snrcpeexample		
Пароль	*****		
Имя домена	snrcpeexample.hopto.org		

WAN .

← → ↻

Не защищено | snrcpeexample.hopto.org



Маршрутизатор

Режим работы

Быстрая настройка

Настройки сети

Настройки радио

Основные

WDS

Активные подключения

Сетевой экран

Сервисы

Администрирование

Выход из системы

Внимание!

Рекомендуется изменить пароль доступа к маршрутизатору. [Перейти](#)

Рекомендуется выставить шифрование и/или изменить пароль беспроводной сети. [Перейти](#)

SNR-CPE-W4N

Выбор языка

Russian

Применить

Статус

Управление

News and changes in Russian:

[shop.nag.ru - SNR-CPE official shop.](#)
[forum.nag.ru - SNR-CPE official forum.](#)

Bug report please send to [wifi@nag.ru](#) or [forum](#)

Приложение для настройки маршрутизатора